

AQUATUB SN8 CONSIGNES DE POSE

La pose des tuyaux AQUATUB SN8 doit être conforme aux dispositions du Fascicule 70.

Une attention particulière doit être portée aux points suivants :

- la tranchée doit être suffisamment profonde pour permettre de réaliser un lit de pose (en sable et/ou en gravier) de 10 cm tout en respectant le fil d'eau.
- Le fond de la tranchée doit être débarrassé de toute pierre pointue ou trop importante.
- L'enrobage (compacté au minimum à 95 % de l'OPN) doit être constitué d'un mélange de sable et de gravier dont la granulométrie maximale est inférieure au pas des annelures du tuyau.
- Le remblaiement peut être réalisé avec les matériaux de remblais (si ceux-ci le permettent) par couche de 25 à 30 cm compacté au moyen d'un outil léger.

Le passage de charges roulantes nécessite une couverture minimale de :

- 75 cm en cas de charges lourdes (convoi de 60 tonnes)
- 40 cm en cas de charges moyennes (convoi de 30 tonnes)

Pour plus d'informations ou pour un cas précis, nous vous invitons à prendre contact directement avec notre bureau d'études.